K-BUS®

Лист технических данных
Привод затвора V2, 4-кан.

AWBS-04/06.2

KNX

Международный СТАНДАРТ для управления домом и зданием

РАЗМЕРЫ



Модель	Размер	Вес
AWBS-04/06.2	72 x 90 x 64,1мм	0,3 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Движение ВВЕРХ/ВНИЗ
- Регулировка упора/жалюзи
- Перемещение в предустановленное положение (до 2 предустановленных положений)
- Установка предустановленного положения (изменение предустановленного положения во время работы)
- Перемещение в положение 0…100%
- Регулировка жалюзи в положение 0…100% (только Жалюзи в режиме работы «Жалюзи»)
- Места действия
- Автоматическая защита от солнца
- Мониторинг защиты от ветра, дождя и замерзания (циклический)
- Блокировка
- Принудительная работа
- Отображение состояния текущего положения, отображение состояния текущего режима работы
- Светодиодный дисплей
- Два режима работы, жалюзи и затвор

ОПИСАНИЕ



ПАРАМЕТРЫ

Питание	Напряжение шины	21-30 В постоянного тока, через шину KNX
	Ток шины	<9 мА, 24 В <7,5 мА, 30 В
	Потребление шины	<225 мВт
Вспомогательное питание	Напряжение	100~240 В переменного тока, 50/60 Гц
	Ток	<17 мА, 220 В переменного тока
	Потребление	<3,7 Вт, 220 В переменного тока
Выходы	4 независимых выхода, каждый с 1 переключающим контактом (ВВЕРХ/ВНИЗ с механической блокировкой)	
	Номинальное напряжение	230 В переменного тока
	Допустимая нагрузка	300Вт
Соединения	KNX	Клемма подключения к шине (черный/красный)
	Цепи нагрузки/вход 230 В переменного тока	Винтовые клеммы, диапазон проводов Многожильный 0,2—1,5 мм^2 Одножильный 0,2—2,5 мм^2 Крутящий момент 0,4 Нм
Управление и отображение	Кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ	2 кнопки на каждый выход для регулировки движения ВВЕРХ и ВНИЗ или СТОП/жалюзи
	Отображение направления движения/положения	2 светодиода на выход для кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ (перемещение/регулировка) или самого верха/низа
	Ручн. /Автом. режим, кнопка	Для переключения между ручным и автоматическим режимом работы
	Ручн. /Автом. Светодиод	Для отображения режима работы
	Кнопка программирования и красный светодиод	Для присвоения физического адреса
	Зеленый светодиод мигает	Отображение нормально работающего устройства
Температура	Эксплуатация	-5 °C — + 45 °C
	Хранение	-25 °C — + 55 °C
	Транспортировка	-25 °C — + 70 °C

① Клемма шины

② Кнопка программирования и светодиод

③ Ручн. /Автом. Кнопка и светодиод

④ Входные клеммы напряжения привода 230 В переменного тока

⑤ Кнопки управления, Вверх/Вниз/Стоп/Шаг

⑥ Светодиоды, отображающие направление и предельное положение

⑦ Клеммы подключения цепи нагрузки

РИСУНОК ДЛЯ УСТАНОВКИ

Устройства подходят для установки на распределительных щитах с монтажной рейкой 35 мм, соответствующей стандарту DIN EN 60715, или в небольшой коробке для облегчения быстрой установки устройства. Необходимо обеспечить правильную работу устройства, тестирование, обнаружение и техническое обслуживание.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Установку и ввод в эксплуатацию устройства могут выполнять только обученные электрики. При планировании и выполнении электромонтажа необходимо соблюдать соответствующие стандарты, директивы, предписания и инструкции.

- При транспортировке, хранении и эксплуатации обеспечьте защиту устройства от влаги, грязи и повреждений!
- Не используйте устройство за пределами указанных технических характеристик (например, диапазона температур)!
- Устройство можно эксплуатировать только в закрытых коробках (например, в распределительных щитах).

В случае загрязнения устройства его можно очистить сухой тканью. Если этого недостаточно, можно использовать ткань, слегка смоченную мыльным раствором. Запрещается использовать едкие вещества или растворители.

www.video-star.com.cn